



TECHNISCHE INFORMATION

Multidraw ST ZN Spezial

Wassermischbares Ziehöl zur Herstellung von verzinkten Stahldrähten von ca. 5 - 0,3 mm

ANSATZ

Das Konzentrat in dünnem, gleichmäßigem Strahl in Wasser einrühren.

BESTIMMUNG DER KONZENTRATION

Bei Benützung eines Refraktometers ist zu berücksichtigen, daß höhere Gehalte an Reaktionsprodukten und Fremdbestandteilen höhere Ablesewerte geben und die Ablesung durch eine unscharfe Trennlinie erschwert werden kann.

- a) mit Refraktometer 2,8, Konzentration $\leq 5 \%$
- b) mit Refraktometer 2,3, Konzentration $> 5 \%$
- c) über Abdampfrückstand 1,9

LAGERUNG

Multidraw ST ZN Spezial muss frostfrei gelagert werden.

SONSTIGES

Das Produkt ist dermatologisch getestet. Ein Epicutantest bestätigt die gute Hautverträglichkeit. Gerne senden wir Ihnen das Hautgutachten zu.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

22780

11/2019-22780-9

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.